

## Schmieranleitung                      Instruction de graissage

Die Schmierstellen müssen bei belasteter **und** entlasteter Position der Maschine geschmiert werden, damit sich das Fett um die Bolzen verteilen kann. Bei allen Baggern anwendbar.

Les positions doivent être graissé avec la position charger et décharger, pour que la graisse peut se distribuer autour les boulons. Applicable sur toutes les pelles.

Arm belastet / bras charger



Arm entlastet / bras décharger



# Hydrauliköl Kontrolle bei Kubota

Maschinen Typ:		Zylinderstellung:
<p>U10-3 / -3SL            U10-5            U20-3            U25-3            U27-4            U35-3            U36-4            U50-3            U48-4            U50-5            U55-4            U56-5</p>	<p>K008-3            K008-5            KX016-4/ KX019-4            KX027-4            KX61-3            KX71-3            KX91-3            KX101-3            KX101-3α4            KX121-3            KX161-3            KX030-4            KX037-4            KX042-4            KX057-4            KX060-5</p>	
<p>U15-3            U17-3</p>	<p>KX41-3</p>	
<p>KX080-3 / -3V            KX080-3alpha / -3alphaV            KX080-4 / -4V            KX080-4alpha / -4alphaV            KX080-4alpha2 / -4alpha2V</p>		